

PS3 (Cobra ODE) Запуск игр (для ПО от 4.55)

Как только ваш SWAP диск будет записан, ваши ISO файлы игр были преобразованы, ваш ODE был обновлен до последней версии 2.2, и в файл cobra.cfg были прописаны необходимые параметры, вы можете попробовать запустить игры.

BOOT диск = Оригинальная PS3 игра

SWAP диск = записанный Blu-Ray Disc (содержащий ваши eboots ...)

ODE будет требовать от вас, переключения диска по мере необходимости, происходить это будет так, диск будет прекращать вращение а светодиод на задней плате ODE начнет мигать в течение 10 секунд. Когда это произойдет, важно, успеть поменять диск в течении 10 секунд, в противном случае запуск смонтированной игры не произойдет.

Когда вы запускаете игру, PS3 диск прекращает вращение и светодиод ODE начнет мигать синим и красным цветом. Это означает, что ODE просит оригинальный загрузочный диск(BOOT). Если BOOT диск находится в приводе, то ничего неделаем, и через 10 секунд, светодиод ODE начинает мигать синий и зеленый, вам нужно открыть лоток привода и вставить SWAP диск.

Т.е. вам нужно будет проделать следующие действия

Открыть крышку PS3, вынуть BOOT диск и заменить его на SWAP диск и закрыть крышку.

Важно сделать это в течение 10 секунд, прежде чем светодиод ODE перестанет мигать.

После этого консоль попытается запустить игру. Если у вас вылезла ошибка17 не переживайте, повторите все действия с начала.

Мигание светодиода	Необходимый диск
Blue and Red	BOOT диск - Оригинальная PS3 игра
Blue and Green	SWAP диск = записанный Blue-Ray Disc

